

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACION

ADVERTENCIA: El no leer estas instrucciones de instalación puede resultar en lesiones personales, daños a la propiedad, o falla en el funcionamiento del producto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la falla del producto debido a una instalación incorrecta.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DEL INSERTO DE LA BALDOSA

1. Retire la barra de apoyo de el empaque y colóquela sobre una superficie de trabajo limpia, plana y estable.
2. Limpie la base de la cavidad de la barra de apoyo con tñer de laca para eliminar cualquier contaminante.
3. Corte un rectángulo de su baldosa de 1" de ancho por la longitud de la cavidad de la barra de apoyo. La cavidad para el inserto puede alojar baldosa de hasta 3/8" de grosor.
(Nota: Puede que se requiera más de una pieza de baldosa para cubrir todo el largo.)
4. Realiza una prueba en seco colocando el inserto de la baldosa dentro de la cavidad de la barra de apoyo para asegurarte de que encaje firmemente en los cuatro lados. El adhesivo compensará las variaciones de altura.
5. Coloca la baldosa con la cara hacia abajo sobre una superficie de trabajo limpia y plana.
6. Aplica una línea de 1/4" (un poco más si tu inserto es delgado) de adhesivo de construcción impermeable que adhiera acero inoxidable con cerámica, porcelana y vidrio, a lo largo del canal central del inserto de loseta.
PRECAUCIÓN: Evita que el adhesivo entre en contacto con las superficies acabadas de la barra, ya que puede causar daños.
7. Coloca cuidadosamente el recubrimiento de la baldosa con el adhesivo dentro de la cavidad de la barra de apoyo. Debe haber suficiente adhesivo para que el recubrimiento quede ligeramente por encima del borde superior de la barra.
8. Utiliza una tabla plana de al menos 2 pulgadas de ancho para presionar el recubrimiento de la baldosa en su lugar. La tabla debe hacer contacto con los dos lados largos de la barra de apoyo, asegurando un acabado al ras.
9. Retira la tabla de madera y revisa si hay adhesivo que se haya salido. Limpia cuidadosamente cualquier exceso visible de adhesivo para mantener una apariencia limpia.
10. Voltea completamente la barra de apoyo junto con el recubrimiento de la baldosa y colócala boca abajo sobre una superficie plana. Déjala curar según las instrucciones del fabricante. Este paso final asegura que las superficies superiores de la barra de apoyo y del recubrimiento de la baldosa queden al ras.

ADVERTENCIA:

LA BARRA DE APOYO PODRÍA NO PROPORCIONAR EL NIVEL DE SOPORTE DISEÑADO A MENOS QUE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SE SIGAN ESTRICTAMENTE.

Para una instalación adecuada, ambos extremos de la barra de apoyo DEBEN estar posicionados sobre un montante de pared (stud). Para un soporte sólido, al menos 2 de los 3 tornillos en cada extremo de la barra DEBEN atravesar el panel de yeso o el azulejo y quedar firmemente asegurados en el montante de la pared. Si no hay montantes disponibles, se puede usar refuerzo de madera o anclajes de pared compatibles con la ADA. La barra de apoyo puede instalarse en posición vertical, horizontal o en ángulo. Ubica los montantes de la pared antes de comenzar la instalación.

LOS SIGUIENTES PASOS REQUIEREN PERFORAR LA PARED. Cuando se perfore la pared, hazlo con cuidado para evitar dañar cualquier cableado eléctrico o plomería que pueda estar detrás. El daño al cableado eléctrico puede causar descarga eléctrica y/o incendio. Dado que las casas antiguas no siempre cumplen con los códigos y requerimientos actuales de construcción, asegúrate de saber dónde se encuentran los cables internos dentro de la pared para que no interfieran con la instalación.

UNA INSTALACIÓN ADECUADA ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE. EN CASO DE DUDA, LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PROFESIONAL CALIFICADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE BARRA DE APOYO

1. Determina la ubicación y orientación deseada para la instalación. Para instalaciones en montantes, utiliza un detector de montantes para verificar su ubicación.

2. Tira suavemente de los cubre tornillos para separarlos de las bridas de montaje y dejar visibles los orificios para los tornillos.

3. Coloca el producto contra la pared en la ubicación deseada. Si vas a instalar la barra en posición vertical u horizontal, usa un nivel para asegurarte de que esté correctamente alineada.

4. Usa un lápiz para marcar en la pared la ubicación de los orificios para los tornillos.

NOTA: Antes de instalar la barra de apoyo en la ubicación marcada, verifica si hay tuberías, cables eléctricos u otras obstrucciones detrás de la pared.

5. Usa una broca de 1/8" (3 mm) para hacer orificios guía en la pared y en los montantes, justo en el centro de los puntos marcados.

NOTA: Si vas a instalar la barra sobre azulejo cerámico, utiliza una broca con punta de carburo de 1/4" (6 mm) o una corona con punta de diamante para perforar el azulejo sin dañarlo. Luego, usa una broca de 1/8" para perforar el montante detrás del azulejo.

6. Usando un sellador de silicón adecuado para aplicaciones húmedas, aplica sellador dentro de los orificios perforados y sobre las superficies de las bridas de montaje que estarán en contacto con la pared.

7. Coloca la barra de apoyo contra la pared y alinea los orificios de la brida de montaje con los orificios guía. Inserta los tornillos provistos en los orificios y apriétalos a mano en la pared y en el montante. Una vez que la barra esté correctamente orientada, utiliza un destornillador para apretar firmemente todos los tornillos.

8. Para ocultar los tornillos de montaje, desliza los cubre tornillos sobre las bridas y presiónalos firmemente contra la pared.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO DE LA BARRA DE APOYO

Debe prestarse atención al limpiar este producto. Aunque su acabado es extremadamente duradero, puede dañarse con limpiadores abrasivos o pulidores agresivos. Para limpiar, simplemente limpia suavemente con un paño húmedo y seca con una toalla suave.

No uses limpiadores metálicos, comerciales (lejía, amoníaco o ácido), ni limpiadores abrasivos de ningún tipo. Usa EXTREMA precaución en superficies mojadas de la tina o del piso.

Los usuarios con capacidades físicas limitadas deben ser supervisados o asistidos en áreas de baño y sanitario, incluso cuando usen barras de apoyo.

Asegúrate de que las barras de apoyo estén correctamente y firmemente instaladas. NUNCA uses las barras de apoyo si se nota algún movimiento o aflojamiento.

Después de CUALQUIER ajuste, reparación o servicio y ANTES de su uso, asegúrate de que todos los herrajes de sujeción estén firmemente apretado

GARANTÍA

Este producto está cubierto por la Garantía para el Consumidor de LifeValet. (Garantía limitada de por vida para instalaciones residenciales y de 2 años para instalaciones comerciales). Los términos completos de la garantía se pueden consultar en lifevalet.com/terms. Para obtener una copia impresa de los términos de la garantía, comuníquese con el Servicio al Cliente de LifeValet.

lifevalet[™]

Corona, CA 92883

Antes de regresar el producto a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Life Valet al (951) 817-5600 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico (PST) www.lifevalet.com



BARRA DE APOYO CUMPLE CON ADA
Cuando se instala conforme a las pautas de accesibilidad establecidas por la Ley ADA



English



en Français